⚠ CAUTION:
HAIR ENTANGLEMENT –
Tie back and cover hair and secure loose clothing prior to play.

⚠ MISE EN GARDE :
LES CHEVEUX PEUVENT SE COINCER –
Attacher les cheveux et les couvrir, et maintenir les vêtements amples à l'écart du jouet.

Ⓔ FOR INDOOR USE ONLY. Ⓕ UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT. Ⓟ PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.
Ⓝ NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN. Ⓘ UTILIZZATO VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.
Ⓝ USARE SOLAMENTE AL CHIUSO. Ⓢ USE SOMENTE EM AMBIENTES FECHADOS.
Ⓓ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ. Ⓒ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ.
Ⓝ POUZE PRO POUŽITÍ DOMA. Ⓗ LEN NA POUŽITIE V INTERIÉRI. Ⓗ KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA.
Ⓡ NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR. Ⓑ ГА ХРИСН ЗА ЕΣΩТЕРІКО ΧΩΡО.
Ⓗ SAMO ZA UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU. Ⓗ ЗА УПОТРЕБА САМО НА ЗАКРИТО.
Ⓢ SAMO ZA UPORABO V ZAPRTIH PROSTORIH. Ⓛ VALIDAS Ī MEKANDA KLLAUMA UYGUNLUK. Ⓒ 仅限室内使用。

INSTRUCTION VIDEOS / INSTRUCTIONS VIDÉO / INSTRUCCIONES EN VÍDEO
VIDEOANLEITUNGEN / INSTRUCTIEVIDEO'S / VIDEO DI ISTRUZIONI
VÍDEOS TUTORIAIS / ВИДЕОИНСТРУКЦИИ / FILMY INSTRUKTAŽOWE
VIDEA S POKYNY / ΉΝΣΤΡΥΚΤΆΖΗ ΒΙΝΕΟ ΎΠΟΤΑΤΟ VIDEÓK
CLIPURI VIDEO CU INSTRUCȚIUNI / ВИПЕО ОДНҐΝΩΝ / VIDEOZAPISI S UPUTAMA
ВИДЕОКЛИПОВЕ С ИНСТРУКЦИИ / VIDEOPOSNETKI Z NAVODILI
TALIMAT VİDEOLARI / 说明视频

www.spinmaster.com

Ⓔ Contents: 1 Crystal Flyers™, 1 USB Charging Cable, 1 Crystal Egg, Instruction Sheet Ⓕ Contenu : 1 Crystal Flyers™, 1 câble de charge USB, 1 œuf effet cristal, mode d'emploi
Ⓝ Contenido: 1 Crystal Flyers™, 1 cable de carga USB, 1 huevo efecto cristal, guía de instrucciones Ⓘ Inhalt: 1 Crystal Flyers™, 1 USB-Ladekabel, 1 Kristall-Ei, Anleitung
Ⓝ Inhoud: 1 Crystal Flyers™, 1 USB-oplaadkabel, 1 kristalei, gebruiksaanwijzing Ⓘ Contenuto: 1 Crystal Flyers™, 1 cavo di ricarica USB, 1 uovo di cristallo, foglio di istruzioni
Ⓟ Conteúdo: 1 Crystal Flyers™, 1 cabo de carregamento USB, 1 redoma transparente, folha de instruções Ⓡ В комплекте: 1 Crystal Flyers™, 1 USB-кабель для зарядки, 1 яйцо с эффектом кристалла, инструкция Ⓒ Ζωντανός: 1 Crystal Flyers™, 1 καλώδιο λαδωσιάς USB, 1 κρυστάλλινο αυγό, οδηγίες χρήσης Ⓝ Obsah: 1 figurka Crystal Flyers™, 1 nabíjecí kabel USB, 1 křišťálové vajíčko, list s pokyny Ⓗ Obsah: 1 figúrka Crystal Flyers™, 1 nabíjací kábel USB, 1 kryštálové vajce, návod na použitie
Ⓗ 1 USB-töltőkábel, 1 kristálytojás, használati útmutató Ⓡ Conținut: 1 Crystal Flyers™, 1 cablu de încărcare USB, 1 ou cu efect de cristal, fișă cu instrucțiuni Ⓑ Περιεχόμενα:
1 Crystal Flyers™, 1 καλώδιο φόρτισης USB, 1 κρυστάλλινο αυγό, φυλλάδιο σύνταξης Ⓗ Sadržaj: 1 Crystal Flyers™, 1 USB kabel za punjenje, 1 kristalno jaje, list s uputama
Ⓗ Съдържание: 1 Crystal Flyers™, 1 USB кабел за зареждане, 1 кристално яйце, инструкции с инструкции Ⓛ Vsebina: 1 Crystal Flyers™, 1 napajalni USB-kabel,
1 kristalno jajce, list z navodili Ⓛ İçindekiler: 1 Crystal Flyers™, 1 Şarj Seti Kabösü, 1 Kristal Yumurta, Talimat Sayfası
Ⓒ 包装清单：1 个 Crystal Flyers™、1 根 USB 充电电缆、1 枚水晶蛋、说明书

Untersetes des Kristall-Eis herausnehmen. 3. Drive Pixie ausschalten.
4. Das schmale Ende des Ladekabels an den Ladeanschluss am Rücken der Pixie anschließen. 5. Das Ladekabel an einen USB-Computeranschluss mit 5 V Gleichstrom anschließen. 6. Die Lade-LED leuchtet dauerhaft, wenn der Ladevorgang läuft und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ⓝ PIXIE OPLADEN
1. Verwijder de Pixie van het lanceerplatform. 2. Verwijder de oplaadkabel uit de onderkant van het lanceerplatform. 3. Schakel de Pixie uit. 4. Sluit het kleine uiteinde van de oplaadkabel aan op de laadpoort aan de achterkant van de Pixie. 5. Sluit de oplaadkabel aan op de 5V-DC usb-poort van een computer. 6. Het oplaadlampje blijft AAN tijdens het opladen en gaat UIT wanneer het opladen is voltooid.

Ⓘ CARICAMENTO DELLA PIXIE
1. Rimuovi la Pixie dal supporto di lancio. 2. Estrai il cavo di ricarica dalla parte inferiore del supporto di lancio. 3. Spegni la Pixie.
4. Inserisci l'estremità piccola del cavo di ricarica nella porta di ricarica sul retro della Pixie. 5. Collega il cavo di ricarica a una presa USB del computer da 5 V CC. 6. Il LED di ricarica emetterà una luce fissa durante la ricarica e si spegnerà al termine della ricarica.

Ⓟ COMO CARREGAR A PIXIE
1. Remova a Pixie da plataforma de lançamento. 2. Remova o cabo de carregamento da parte inferior da plataforma de lançamento.
3. DESLIGUE a Pixie. 4. Conecte a extremidade pequena do cabo de carregamento à porta de carregamento localizada na parte de trás da Pixie. 5. Conecte o cabo de carregamento em uma saída 5 V CC no computador. 6. O LED de carregamento permanece aceso quando está carregando, e apaga quando está totalmente carregado.

Ⓡ ЗАРЯДКА ФЕИ
1. Уберите фею со стартовой платформы. 2. Достаньте кабель для зарядки, прикрепленный к нижней части стартовой платформы.
3. ВЫКЛЮЧИТЕ фею. 4. Подключи маленький разъем кабеля для зарядки к гнезду для зарядки на спине феи. 5. Подключи кабель для зарядки к USB-разъему компьютера с постоянным током с напряжением 5 В. 6. Индикатор зарядки будет ГОРЕТЬ розовым светом во время зарядки и ОТКЛЮЧИТСЯ, когда зарядка будет завершена.

Ⓒ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΞΙ
1. Αφαιρέστε την Πίξι από τη βάση εκτόξευσης. 2. Αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης από το κάτω μέρος της επιφάνειας εκτόξευσης. 3. Απενεργοποιήστε τη νεράιδα. 4. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου φόρτισης στη θύρα φόρτισης στην πλάτη της νεράιδας. 5. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε έξοδο USB υπολογιστή 5V DC. 6. Η λυχνία LED φόρτισης θα είναι σταθερά αναμμένη όταν φορτίζει και σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Ⓝ ČERPÁNÍ PIXIE
1. Vyjměte Pixie z nabíjecí stanice. 2. Vyjměte nabíjecí kabel ze spodní části nabíjecí stanice. 3. Vypněte Pixie. 4. Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu na zadní straně Pixie. 5. Zapojte nabíjecí kabel do portu USB 5 V DC počítače. 6. Kontrolka nabíjení LED bude při nabíjení SVÍTIT a po dokončení nabíjení ZHÁSNE.

Ⓗ NABÍJANIE VÍLY
1. Odstráňte vílu z vyvýšenej podložky. 2. Zo spodnej časti vyvýšenej podložky vyberte nabíjací kábel. 3. Vílu VYPNITE.
4. Zapojte malú koncovku nabíjacieho kábla do nabíjacieho portu na chrbte vílu. 5. Zapojte nabíjací kábel do výstupu USB 5 V DC počítača. 6. LED kontrolka nabíjania pri nabíjaní nepretržite SVIETI a po úplnom nabití ZHÁSNE.

Ⓗ A TÜNDÉR FELTÖLTÉSE
1. Vegye le a tündért a repítőállomásról. 2. Távolítsa el a töltőkábelt a repítőállomás aljáról. 3. Kapcsolja KI a tündért.
4. Csatlakoztassa a töltőkábel kisebbik végét a tündér hátulján lévő töltőporthoz. 5. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy 5 V-os egyenáramú számítógépes USB-kimenethez. 6. Töltés közben a töltésjelző LED folyamatosan világít, a töltés befejeztével pedig kikapcsol.

Ⓡ CUM SE ÎNCARCĂ ZÂNA
1. Scoateți zâna de pe platforma de lansare. 2. Scoateți cablul de încărcare de pe partea de jos a platformei de lansare. 3. Opriți zâna.
4. Conectați capătul mic al cablului de încărcare la portul de încărcare de pe spatele zânei. 5. Conectați cablul de încărcare la un port USB de calculator de 5 V c.c. 6. LED-ul de încărcare este aprins (ON) continuu în timpul încărcării și este stins când încărcarea s-a finalizat.

Ⓑ ЗАРЯДКА НА ВИЛИЦАТА
1. Извадете вилицата от нея специална антена. 2. Извадете кабела за зареждане от долната страна на специалната антена. 3. ИЗКЛЮЧЕТЕ вилицата. 4. Включете малкия накрайник на зарядния кабел в порта за зареждане, който се намира на гърба на Пикси. 5. Включете зарядния кабел в 5 V USB изход на компютър. 6. Светодиодът за зареждане ще свети непрекъснато при зареждане и ще угасне, когато зареждането е завършено.

Ⓗ POLNJENJE VILINSKE IGRAČKE
1. Odstranite vilinsko igračko z vzletne ploščice. 2. Odstranite napajalni kabel s spodnjega dela vzletne ploščice. 3. IZKLOPITE vilinsko igračko. 4. Manjši konec napajalnega kabla priključite v vhod za napajanje na hrbtni strani vilinske igračke. 5. Napajalni kabel priključite v USB-vhod računalnika 5V d.c. 6. LED-lučka za polnjenje neprekinjeno SVETI med polnjenjem in NE SVETI, ko je polnjenje končano.

Ⓛ PERİYİ ŞARJ ETME
1. Periyi uçuş tabanından çıkarın. 2. Şarj kablosunu uçuş tabanının alt kısmından çıkarın. 3. Periyi KAPATIN. 4. Şarj kablosunun küçük ucunu Periinin arkasındaki şarj bağlantı noktasına takın. 5. Şarj kablosunu 5 V DC bilgisayar USB çıkışına takın. 6. Şarj LED'i, şarj sırasında sürekli AÇIK durumda ve şarj tamamlandığında KAPALI durumda olacaktır.

Ⓒ 精灵充电
1. 将精灵从发射台上取下。2. 从发射台底部取出充电电缆。3. 关闭精灵电源。4. 将充电电缆较小的一端插入精灵背部的充电端口。5. 将充电电缆插入 5V 直流计算机 USB 接口。6. 充电时充电 LED 指示灯将保持常亮，充电完成后将熄灭。

FLYING

1. Place the Pixie in the launch base. 2. Turn the Pixie ON. 3. The Pixie's skirt will begin to pulse with light, and the rotors will begin to spin slowly. Wait approx. 6 seconds for the Pixie to spin up and launch. 4. Place your hand under the Pixie and it will hover over it.

WARNING: ALWAYS OPERATE THE TOY AWAY FROM EYES OR FACE.

Keep propeller(s) away from your fingers, hair, eyes and other body parts.

5. You can either wait for the Pixie to land automatically, or press the LEGS mid-calf, coming in from the sides. If you approach her from below her feet, she'll fly away.

6. **AFTER FLIGHT:** Turn the Pixie OFF (#) and ON (0) to launch again.

VOL

1. Placer la fée sur la base de lancement. 2. Allumer la fée. 3. La jupe de la fée commencera à clignoter et les rotors se mettront à tourner doucement. Au bout d'environ 6 secondes, la fée s'envolera et tournoyera. 4. Placer une main sous la fée pour la faire voler au-dessus.

ATTENTION ! TOUJOURS UTILISER LE JOUET À DISTANCE DES YEUX ET DU VISAGE.

Toujours maintenir les hélices à l'écart des doigts, des cheveux, des yeux ou des autres parties du corps.

5. Attendre que la fée atterrisse (batterie vide) ou l'attraper par les JAMBES, à mi-mollet, en approchant la main par le côté. Approcher la main par-dessous la fera s'éloigner.

6. **APRÈS LE VOL :** Éteindre la fée (#), puis la rallumer (0) pour la faire voler à nouveau.

CÓMO VOLAR

1. Coloca el hada en la plataforma de lanzamiento. 2. Enciende el hada. 3. La falda del hada empezará a parpadear con luz y los rotores a girar lentamente. Espera unos 6 segundos para que el hada empiece a girar y vuele. 4. Coloca la mano bajo el hada para que flote sobre ella.

ADVERTENCIA: UTILIZAR EL JUGUETE SIEMPRE LEJOS DE LOS OJOS Y LA CARA.

Mantenga las hélices lejos de los dedos, el pelo, los ojos y cualquier otra parte del cuerpo.

5. Puedes esperar a que el hada aterrice (batería agotada) o aguantar y pulsar las PANTORRILLAS, acercando la mano desde el lateral. Si acercas la mano desde abajo, se alejará volando.

6. **DESPUÉS DE VOLAR:** apaga el hada (#) y vuelve a encenderla (0) para lanzarla de nuevo.

FLUGEN

1. Pixie ins Kristall-El platzieren. 2. Pixie einschalten. 3. Der Rock der Pixie fängt an zu blinken und die Flügel beginnen sich langsam zu drehen. Warte etwa 6 Sekunden, bis Pixie rotiert und abhebt. 4. Wenn du deine Hand unter Pixie hältst, schwebt sie darüber.

ACHTUNG: DAS SPIELZEUG NICHT IN DER NÄHE VON AUGEN ODER GESICHT VERWENDEN.

Die Propeller von Fingern, Haaren, Augen und anderen Körperteilen fernhalten.

5. Du kannst warten, bis Pixie landet (Akku leer), oder die BEINE mittig von der Seite fassen. Wenn du dich von unten näherst, flieg sie weg.

6. **NACH DEM FLUG:** Schalte Pixie AUS (A) und wieder AN (B), um sie erneut zu starten.

VLIEGEN

1. Zet de Pixie op het lanceerplatform. 2. Schakel de Pixie in. 3. Er begint licht te knipperen in de rok van de Pixie en de rotoren beginnen langzaam te draaien. Wacht ongeveer 6 seconden voordat de Pixie begint met omhoog draaien en zich lanceert. 4. Plaats je hand onder de Pixie en ze zal erboven blijven zweven.

WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT HET SPEELGOED UIT DE BUURT VAN OGEN OF GEZICHT BLIFFT ALS ERMEE WORDT GESPEELD.

Houd de propeller(s) uit de buurt van je vingers, haar, ogen en overige lichaamsdelen.

5. Je kunt wachten tot de Pixie is geland (lege batterij) of de BENEN halverwege de kuit pakken vanaf de zijkant. Als je haar van onder haar voeten benadert, vliegt ze weg.

6. **NA DE VLUCHT:** Zet de Pixie UIT (A) en AAN (B) om opnieuw te starten.

ВОЛО

1. Разместите Pixie на стартовую платформу. 2. ВКЛЮЧИТЕ Pixie. 3. Юбка Pixie начнет пульсировать светом, а винты начнут медленно вращаться. Подождите примерно 6 секунд, чтобы Pixie начала вращаться и взлетела. 4. Поместите руку рядом, и Pixie зависнет над ней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ИГРУШКУ ВДАЛИ ОТ ГЛАЗ ИЛИ ЛИЦА.

Не подносите пропеллер к пальцам, волосам, глазам и другим частям тела.

5. Вы можете подождать, пока Pixie приземлится (разрядится элемент питания), либо взять ее за НОГИ примерно посередине икр, приблизив руку сбоку. Она улетит, если попытаться взять ее снизу, поднося руки снизу.

6. **ПОСЛЕ ПОЛЕТА:** ВЫКЛЮЧИ (#) и ВКЛЮЧИ (0) Pixie, чтобы запустить ее снова.

LATANIE

1. Umieść Pixie na podstawce. 2. Włącz Pixie. 3. Na spódnicy Pixie zacznie pulsować światło, a wirniki zaczną się powoli obracać. Odczekaj około 6 sekund, by Pixie uniosła się i zaczęła latać. 4. Umieść rękę pod figurką, a Pixie będzie się nad nią utrzymywać.

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ ZABAWKI Z DALA OD OCZU LUB TWARZY.

Śmigła należy utrzymywać z dala od palców, włosów, oczu i innych części ciała.

5. Możesz poczekać, aż Pixie wyląduje (gdy baterie się rozładują) lub chwycić ją za NOGI w połowie łydki, nadchodząc rękę z boku. Jeśli będziesz zbliżać ją od dołu, figurka odleci.

6. **PO ZAKOŃCZENIU LOTU:** WYŁĄCZ Pixie (#) i WŁĄCZ (B), aby ponownie ją uruchomić.

LĖTĖTI

1. Umieškite sukyklą ant startavimo základo. 2. Įjunkite Pixie. 3. Figūros Pixie sijonas ritmiškai pradės mirksėti, o sraigtai pradės lėtai suktis. Palaukite maždaug 6 sekundes, kol Pixie pakils ir pradės skraidyti. 4. Padėkite ranką po Pixie, ir ji skraidys virš jos.

ĮSPĖJIMAS. NAUDOKITE ŽAISLĄ TOLI NUO AKIŲ IR VEIDO.

Laikykite sraigtasparnius atokiau nuo pirštų, plaukų, akių ir kitų kūno dalių.

5. Galite palaukti, kol Pixie nusileis (baigsis baterijos), arba suimti ją už kojų per PAKOJĮ, priartinę ranką iš šono. Jei priartinsite ranką iš apačios, ji nuskris.

6. **PO SKRYDŽIO:** IŠJUNKITE (#) ir ĮJUNKITE (0) Pixie, kad vėl galėtumėte ją paleisti.

LIETUVIŠKAI

1. Ievietojiet Pixie palaišanas bāzē. 2. Ieslēdziet Pixie. 3. Pixie svārsts sāks mirgot, un rotori sāks lēni griezties. Pagaidiet aptuveni 6 sekundes, līdz Pixie sāk griezties un paceļas gaisā. 4. Novietojiet roku zem Pixie, un tā lidos virs tās.

UZMANĪBU! VIENMĒR TURIET ROTAĻLIETU PROM NO ACĪM UN SEJAS.

Turiet propelleri prom no pirkstiem, matiem, acīm un citām ķermeņa daļām.

5. Varat gaidīt, līdz Pixie nolaižas (akumulators ir izlādējies), vai arī satvert to aiz KĀJĀM, kad tā ir tuvu vidum, tuvojoties ar roku no sāniem. Ja tuvosieties no apakšas, Pixie aizlidos.

6. **PĒC LIDOJUMA:** Izslēdziet Pixie (#) un atkal ieslēdziet (0), lai to palaistu vēlreiz.

LATANIE

1. Umieść Pixie na podstawce. 2. Włącz Pixie. 3. Na spódnicy Pixie zacznie pulsować światło, a wirniki zaczną się powoli obracać. Odczekaj około 6 sekund, by Pixie uniosła się i zaczęła latać. 4. Umieść rękę pod figurką, a Pixie będzie się nad nią utrzymywać.

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ ZABAWKI Z DALA OD OCZU LUB TWARZY.

Śmigła należy utrzymywać z dala od palców, włosów, oczu i innych części ciała.

5. Możesz poczekać, aż Pixie wyląduje (gdy baterie się rozładują) lub chwycić ją za NOGI w połowie łydki, nadchodząc rękę z boku. Jeśli będziesz zbliżać ją od dołu, figurka odleci.

6. **PO ZAKOŃCZENIU LOTU:** WYŁĄCZ Pixie (#) i WŁĄCZ (B), aby ponownie ją uruchomić.

LĖTĖTI

1. Umieškite sukyklą ant startavimo základo. 2. Įjunkite Pixie. 3. Figūros Pixie sijonas ritmiškai pradės mirksėti, o sraigtai pradės lėtai suktis. Palaukite maždaug 6 sekundes, kol Pixie pakils ir pradės skraidyti. 4. Padėkite ranką po Pixie, ir ji skraidys virš jos.

ĮSPĖJIMAS. NAUDOKITE ŽAISLĄ TOLI NUO AKIŲ IR VEIDO.

Laikykite sraigtasparnius atokiau nuo pirštų, plaukų, akių ir kitų kūno dalių.

5. Galite palaukti, kol Pixie nusileis (baigsis baterijos), arba suimti ją už kojų per PAKOJĮ, priartinę ranką iš šono. Jei priartinsite ranką iš apačios, ji nuskris.

6. **PO SKRYDŽIO:** IŠJUNKITE (#) ir ĮJUNKITE (0) Pixie, kad vėl galėtumėte ją paleisti.

LIETUVIŠKAI

1. Umieškite vilų na vypuščiausiu zākšeliu. 2. Vilų ZAPNITE. 3. Sukňa vilų začne blikať a rotory sa začnú pomaly točiť. Počkajte približne 6 sekúnd. Vila sa začne točiť vzhľadom k vzletu.

4. Umiestnite ruku pod vilu a ona sa nad ňou bude vznášať.

UPOZORNENIE: HRAČKU PUŠŤAJTE VŽDY MIMO DOSAHU OČÍ ALEBO TVÁRE.

Vtiahu sa nesmie dostať do blízkosti prstov, vlasov, očí ani iných častí tela.

5. Môžete počkať, kým vila pristane (vybije sa batéria), alebo ju chytiť NOHY uprostred lýtok tak, že k nej pristúpite zo strán. Ak sa k nej priblížite zospodu, odletí preč.

6. **PO LIETANÍ:** VYPNUTÍM (A) a ZAPNUTÍM (B) vilu ju znovu vypustíte.

REPETĖTĖS

1. Helyezze a tündért a repetéstalpformára. 2. Kapcsolja BE a tündért. 3. A tündér szoknyája elkezd villogni, a rotorok pedig lassan forogni kezdenek. Várjon kb. 6 másodpercet, amíg a tündér el nem kezd felfelé forogni és repülni. 4. Helyezze a kezét a tündér alá, hogy az alálebegjen.

FIGYELMEZTETÉS: A JÁTÉKOT MINDIG A SZEMÉTŐL ÉS AZ ARCÁTÓL TÁVOL MŰKÖDTESSE.

A propellereket tartsa távol az ujjaitól, hajától, szemétől és más testrészektől.

5. Megvárhatja, hogy a tündér magától leszálljon (ha lemerül az akkumulátor), vagy megfoghatja a LÁBAIT a lábszárai közepén, oldalról. Ha a lábai alól közelíti meg a tündért, elrepül.

6. **REPTETÉS UTÁN:** Kapcsolja KI (A), majd BE (B) a tündért az újbóli repteléshez.

ZBORUL

1. Ajezdzi zână pe baza de lansare. 2. Porniți zâna. 3. Fusta zânei va începe să pulseze cu lumină, iar rotoarele vor începe să se rotească încet. Așteptați aprox. 6 secunde pentru ca zâna să se ridească în sus și să se lanseze. 4. Puneți mâna sub zână și aceasta va plana deasupra mâinii.

AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA FOLOSIȚI JUCĂRIA LA DISTANȚĂ DE OCHI SAU FAȚĂ.

Nu apropiați elicile de degete, păr, ochi și de alte părți ale corpului.

5. Tu mozesz poczekać, aż Pixie opuści powierzchnię (rozładuje się bateria), lub złapać ją za NOGI w pobliżu łydek, podchodząc z boku. Gdy zbliżysz się od dołu, Pixie odleci.

6. **PO LOCIE:** WYŁĄCZ (#) i WŁĄCZ (0) Pixie, aby ponownie ją uruchomić.

LATANIE

1. Umieść Pixie na podstawce. 2. Włącz Pixie. 3. Na spódnicy Pixie zacznie pulsować światło, a wirniki zaczną się powoli obracać. Odczekaj około 6 sekund, by Pixie uniosła się i zaczęła latać. 4. Umieść rękę pod figurką, a Pixie będzie się nad nią utrzymywać.

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ ZABAWKI Z DALA OD OCZU LUB TWARZY.

Śmigła należy utrzymywać z dala od palców, włosów, oczu i innych części ciała.

5. Możesz poczekać, aż Pixie wyląduje (gdy baterie się rozładują) lub chwycić ją za NOGI w połowie łydki, nadchodząc rękę z boku. Jeśli będziesz zbliżać ją od dołu, figurka odleci.

6. **PO ZAKOŃCZENIU LOTU:** WYŁĄCZ Pixie (#) i WŁĄCZ (B), aby ponownie ją uruchomić.

LĖTĖTI

1. Umieškite sukyklą ant startavimo základo. 2. Įjunkite Pixie. 3. Figūros Pixie sijonas ritmiškai pradės mirksėti, o sraigtai pradės lėtai suktis. Palaukite maždaug 6 sekundes, kol Pixie pakils ir pradės skraidyti. 4. Padėkite ranką po Pixie, ir ji skraidys virš jos.

ĮSPĖJIMAS. NAUDOKITE ŽAISLĄ TOLI NUO AKIŲ IR VEIDO.

Laikykite sraigtasparnius atokiau nuo pirštų, plaukų, akių ir kitų kūno dalių.

5. Galite palaukti, kol Pixie nusileis (baigsis baterijos), arba suimti ją už kojų per PAKOJĮ, priartinę ranką iš šono. Jei priartinsite ranką iš apačios, ji nuskris.

6. **PO SKRYDŽIO:** IŠJUNKITE (#) ir ĮJUNKITE (0) Pixie, kad vėl galėtumėte ją paleisti.

ЛЕТЕЊЕ

1. Поставите Pixie на загрејавајућа подлошка. 2. Укључите Pixie. 3. Полата ќе Pixie ще започне да пулсонира и роторите ще започнат да се вртат бавно. Исчекајте приближно 6 секунди, за да може Pixie да се завитри и да полета. 4. Поставете рацата од спод Pixie и таа ќе лебди над неа.

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ УПРАВЛЯВАЙТЕ ИГРАЧКАТА ДАЛЕЧ ОТ ОЧИ И ЛИЦЕ.

Дръжте перка(ите) далеч от пръстите, косата, очите и други части на тялото ви.

5. Можете или да изчакате Pixie да кацне (изтощена батерия), или да я хванете за краката на КРАКАТА отстрани. Ако я доближите от долната страна на краката, те ще отлетя.

6. **СЛЕД ПОЛЕТ:** Изключете (#) и включете (0) Pixie, за да я стартирате отново.

LIETENE

1. Vilniui spręsko pastatyte ir vzdėtu plokštę. 2. VKLOPITE vilniuko igrabiu. 3. Krilo vilniuko igračke počne utrapiti z tuškom, rotori pa se začnejo počasi vrteti. Počakajte prib. 6 sekund, da se vilniuka igračka začne vrteti in vzleti. 4. Podstavite dan pod vilniuko igračko in ta bo lebdela nad njo.

OPOZORILO: IGRAČKO UPRAVLJAJTE STRAN OD OČI ALI OBRAZA.

Propelerji ne smejo priti v bližino prstov, las, oči in drugih delov telesa.

5. Lahko počakate, da vilniška igračka pristane (prazna baterija) ali od strani primete za NOGE na sredini met. Če se ji približate od spodaj pod stopali, bo odletela.

6. **PO LETENJU:** IZKLOPITE (A) vilniško igračko in jo VKLOPITE (B) za ponovan vzlet.

UÇUŞ

1. Periyi uçuş tabanına yerleştirin. 2. Periyi AÇIN. 3. Perinin eteğindeki ışıklar yanıp sönmeye ve pervaneler yavaşça dönmeye başlar. Perinin dönerek havalanması için yaklaşık 6 saniye bekleyin. 4. Elinizi Perinin altına yerleştirin. Peri elinizin üzerinde uçar.

UYARI: OYUNCAĞI HER ZAMAN GÖZLERDEN VE YÜZDEN UZAKTA ÇALIŞTIRIN.

Pervane kanatlarının parmaklarından, saçlarından, gözlerinizden ve vücudunuzun diğer parçalarından uzak tutun.

5. Perinin yere inmesini (pil boşaldığında) bekleyebilir veya yan tarafından yaklaşarak periyi BACAKLARINDA alt kısmından yakalayabilirsiniz. Ayaklarının alt kısmından yaklaşırsanız peri uçacaktır.

6. **UÇUŞ SONRASI:** Tekrar uçurmak için Periyi KAPATIP (A) AÇIN (B).

飞行

1. 将精灵放入发射台中。2. 打开精灵电源。3. 精灵的裙摆将开始随着光线跳动，并且旋翼将开始缓慢旋转。等待大约6秒钟，精灵就会向上旋转并发射。4. 将手放在精灵下方，它会悬停在手掌上方。

警告：操作玩具时请务必远离眼睛或面部。让螺旋桨远离手指、头发、眼睛和其他身体部位。

5. 您可以等待精灵降落（电池电量耗尽）或从两侧靠近精灵抓住其小腿的中间部位。如果从精灵脚部下方靠近，则精灵会飞走。6. **飞行结束后：**关闭精灵电源（朝A方向），然后再打开精灵电源（朝B 方向）可再次发射。

⚠ For TROUBLESHOOTING questions and solutions, please visit our website: www.spinmaster.com

NOTE: If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electromagnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. To ensure normal performance, change the batteries, as batteries may not allow full function.

Location – Fly in a wide open room, away from breakable items. Avoid flying near vents and/or fans, as these may overpower the product and make it difficult to control. NOTE: Always get permission to fly your product indoors.

SPECIAL NOTE TO ADULTS: Regularly examine for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the toy must not be used with the charger until the damage has been repaired. This toy is intended to be used in domestic area (house) only.

⚠ En cas de PROBLÈME, consulter le site Internet à l'adresse : www.spinmaster.com

REMARQUE : De fortes interférences électromagnétiques peuvent perturber ou interrompre le fonctionnement normal du produit. Pour le réinitialiser, l'éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d'utilisation et réessayer. Des piles faibles peuvent empêcher le produit de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, remplacer les piles.

Emplacement : Faire voler le produit dans un espace ouvert, à l'écart de tout objet fragile. Éviter de faire voler le produit à proximité de grilles d'aération ou de

ventilateurs ; cela pourrait le rendre difficile à contrôler. REMARQUE : Toujours demander la permission avant d'utiliser le produit à l'intérieur.

REMARQUE À L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifier régulièrement que la prise, le boîtier et les autres pièces ne présentent aucun dommage. S'il est endommagé, le chargeur ne doit pas être utilisé avec le jouet tant qu'il n'est pas réparé. Ce jouet doit être utilisé uniquement dans un environnement domestique (maison).

⚠ Si tienes alguna pregunta o necesitas SOLUCIONAR ALGÚN PROBLEMA, visita nuestra página web: www.spinmaster.com

NOTA: Fuertes interferencias electromagnéticas pueden alterar o interrumpir el funcionamiento normal del producto. Para reiniciarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si el producto sigue sin funcionar normalmente, cambie de zona de uso y vuelva a intentarlo. Las pilas usadas pueden impedir que el producto funcione correctamente. Para un rendimiento óptimo, cambie las pilas.

Ubicación: Utilícelo en habitaciones amplias, lejos de cualquier objeto frágil. Evite acercarlo a ventiladores o rejillas de ventilación, ya que las corrientes de aire podrían dificultar su control. NOTA: Asegúrate de pedir permiso antes de jugar con el producto en el interior de una casa.

AVISO ESPECIAL PARA ADULTOS: Compruebe periódicamente si el conector, la carcasa o algún otro elemento del juguete han sufrido daños. Si el juguete presenta algún desperfecto, no debe utilizarse con el cargador hasta que los daños se hayan arreglado. El juguete está pensado para ser utilizado solo en zonas domésticas (interiores de las casas).

⚠ Informationen zur PROBLEMLÖSUNG befinden sich auf unserer Webseite: www.spinmaster.com

HINWEIS: Wenn die normale Funktion des Produkts gestört oder unterbrochen wird, könnte starke elektromagnetische Strahlung der Grund dafür sein. Durch Aus- und wieder Einschalten des Produkts können die Einstellungen zurückgesetzt werden. Sollte dies die Fehlfunktion nicht beheben, das Produkt an einen anderen Ort bringen und dort erneut ausprobieren. Bei Bedarf die Batterien austauschen, als schwache Batterien die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können.

Standort: In weiten, offenen Räumen mit Abstand zu zerbrechlichen Gegenständen fliegen lassen. Nicht in der Nähe von Lüftungsanlagen und/oder Ventilatoren fliegen lassen, da diese die Kontrolle über das Produkt erschweren könnten. HINWEIS: Immer Erlaubnis fragen, ob du das Produkt in dem jeweiligen Raum fliegen lassen darfst.

BESONDERE HINWEISE FÜR ERWACHSENE: Untersuchen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Schäden am Stecker, Gehäuse und an anderen Teilen. Im Fall eines Schadens darf das Spielzeug nicht geladen werden, bis der Schaden behoben ist. Dieses Spielzeug ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen (im Haus) vorgesehen.

⚠ Ga voor PROBLEEMOPLOSSINGEN, vragen en tips naar onze website: www.spinmaster.com

OPMERKING: bij ontregeling of onderbreking van het normale functioneren van het product kan een sterke elektromagnetische storing de oorzaak van het probleem zijn. Reset het product door het volledig uit te schakelen en

vervolgens weer in te schakelen. Functioneert het product dan nog niet naar behoren, reset het dan nogmaals in een andere ruimte. Controleer ook of de batterijen niet leeg zijn en vervang deze indien nodig. Lege batterijen kunnen een correcte werking verstoren.

Locatie: vlieg in een open ruimte, uit de buurt van breekbare voorwerpen. Vlieg niet langs ventilatieroosters en/of ventilatoren. Deze kunnen de vlucht van het product verstoren en ervoor zorgen dat het moeilijk te besturen wordt. OPMERKING: zorg ervoor dat je altijd toestemming hebt om binnenshuis met je product te vliegen.

SPECIALE OPMERKING VOOR VOLWASSENEN: Controleer de stekker, de behuizing en de andere onderdelen regelmatig op beschadiging. Gebruik bij schade het speelgoed niet met de oplader als de beschadiging is verholpen. Het speelgoed is alleen bestemd voor huiselijk gebruik.

⚠ Per ulteriori domande e informazioni utili sulla RISOLUZIONE DEI PROBLEMI, visita il nostro sito Web: www.spinmaster.com

NOTA: se il normale funzionamento del prodotto risultasse disturbato, ciò potrebbe essere causato da una forte interferenza elettromagnetica. Per resettare il prodotto, spegnerlo e riaccenderlo. Se non dovesse riprendere a funzionare adeguatamente, spostarlo in una posizione diversa e riprovare. Per un funzionamento corretto, sostituire le pile poco cariche che possono compromettere il regolare funzionamento del prodotto.

Scelta dell'area di gioco: far volare in una stanza spaziosa lontano da oggetti che possono rompersi facilmente. Evitare il volo nelle vicinanze di ventole e/o ventilatori, in quanto potrebbero destabilizzare il prodotto rendendolo difficile da controllare.

NOTA: chiedere sempre il permesso prima di far volare il prodotto al chiuso.

NOTA SPECIALE PER GLI ADULTI: esaminare regolarmente la spina, l'involucro e gli altri componenti per verificare l'eventuale presenza di danni. Se danneggiato, il giocattolo non deve essere usato con il caricabatteria finché non sarà stato riparato. Questo giocattolo deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti domestici (casa).

⚠ Para perguntas e SOLUÇÕES DE PROBLEMAS, acesse o nosso site: www.spinmaster.com

AVISO: se o funcionamento normal do produto for interrompido, a causa pode ser uma interferência eletromagnética. Para reiniciar o produto, desligue-o completamente e ligue-o novamente. Se o funcionamento não voltar ao normal, desloque o produto para o outro local e tente novamente. Para garantir o funcionamento normal, troque as pilhas ou baterias, já que as pilhas ou baterias com carga baixa não possibilitam o funcionamento completo do produto.

Local: voe em um ambiente espaçoso, longe de objetos frágeis. Evite o voo próximo a ventoinhas e/ou ventiladores, pois esses componentes podem dificultar o controle do produto. AVISO: sempre peça permissão para usar o produto em ambientes fechados.

AVISO ESPECIAL PARA ADULTOS: examine regularmente o conector, o exterior e demais componentes para verificar a ocorrência de qualquer tipo de avaria. Em caso de avaria, o brinquedo não deverá ser usado com o carregador até que tal avaria tenha sido corrigida. O brinquedo foi projetado para ser utilizado somente em área doméstica (casa).

⚠ Ознакомьтесь с информацией в разделе "УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ" на нашем сайте www.spinmaster.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство перестает работать или работает нестабильно, причиной могут быть сильные электромагнитные помехи. Чтобы восстановить работу устройства, полностью выключите его, а затем включите снова. Если устройство по-прежнему будет работать неисправно, попробуйте продемонстрировать его другим местам. Для нормальной работы устройства замените элементы питания. При низком уровне заряда элементы питания могут быть неспособны обеспечить работу устройства в полнофункциональном режиме.

Место игры: выполняйте запуск на открытом пространстве, вдали от хрупких предметов. Не выполняйте запуск рядом с вентиляторами. потоки воздуха могут помешать управлению. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда спрашивайте разрешения перед тем, как начать управлять устройством в закрытом помещении.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: Следует проводить регулярный осмотр на предмет повреждения разъема, корпуса или других элементов устройства. При обнаружении повреждений игрушку нельзя использовать с зарядным устройством до тех пор, пока проблема не будет решена. Игрушка предназначена для использования только в закрытых помещениях.

⚠ Odpowiedzi na pytania i ROZWIĄZANIA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW można znaleźć naszej stronie internetowej: www.spinmaster.com

UWAGA: Przyczyną występowania zakłóceń w prawidłowym działaniu produktu może być obecność silnego pola elektromagnetycznego. Aby wykonać reset ustawień produktu, należy go całkowicie wyłączyć, a następnie włączyć ponownie. Jeśli działanie produktu nadal nie będzie prawidłowe, należy powtórzyć test proces w innym miejscu. Należy wymienić baterie, ponieważ niski poziom ich naładowania może uniemożliwić prawidłowe działanie produktu.

Miejsce: latać można w pomieszczeniach o dużej przestrzeni, z dala od przedmiotów podatnych na uszkodzenia. Należy unikać latania w pobliżu otworów wentylacyjnych i wentylatorów, ponieważ mogą one utrudnić sterowanie produktem. WAŻNE: aby latać produktem w pomieszczeniu, trzeba uzyskać na to zgodę.

SPECJALNA UWAGA DO OSOBY DOROSŁEJ: regularnie sprawdzaj zabawkę pod kątem uszkodzenia wtyczki, obudowy czy innych części. W przypadku wystąpienia uszkodzeń zabawki nie można podłączać do ładowarki do czasu naprawy. Ta zabawka jest przeznaczona do użytku wyłącznie w domu.

⚠ Otázky a řešení týkající se ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ naleznete na webu: www.spinmaster.com

POZNÁMKA: Jestliže je normální fungování produktu nezvykle nebo přerušované, může problém způsobovat silné elektromagnetické rušení. Produkt vypnete/ujede úplným vypnutím a následným zapnutím. Pokud produkt normálně fungovat nezačne, zkuste ho přemístit na jiné místo a vyzkoušet znovu. Normálního výkonu dosáhnete výměnou baterií, protože slabé baterie nemusí zajistit obvyklé fungování.

Umístění - létejte v prostorné místnosti mimo dosah předmětů, které by se mohly rozbít. Vyhněte se létání v blízkosti ventilace a/nebo větráků, které mohou model ovlivnit a ztížit jeho ovládání. POZNÁMKA: Model používejte ve vnitřních prostorách pouze v případě, pokud k tomu máte svolení.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA PRO DOSPĚLÉ: Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen konektor, plášť nebo další části. V případě poškození hračku v nabíjejícím stavu nepoužívejte, dokud nebude opravena. Tato hračka je určena pouze pro domácí použití (v domě).

⚠ Otázky a riešenia v rámci RIEŠENIA PROBLÉMOV nájdete na našej webovej lokalite: www.spinmaster.com

POZNÁMKA: Ak je narušená alebo prerušená normálna funkčnosť produktu, problém môže byť spôsobený silným elektromagnetickým rušením. Ak chcete produkt resetovať, úplne ho vypnite a potom ho znova zapnite. Ak sa nedarí normálna prevádzka, presuňte produkt na iné miesto a skúste to znova. Ak chcete zaistiť normálnu prevádzku, vymeňte batérie, keďže slabé batérie nemusia zabezpečiť úplné fungovanie.

Miesto – lietajte vo veľkej miestnosti mimo predmetov, ktoré by sa mohli rozbiť. Nelietajte blízko vetracích otvorov a ventilátorov, pretože môžu spôsobiť, že sa výrobok bude ťažko ovládať. POZNÁMKA: Vždy sa spýtajte, či môžete letiť s výrobkom v interiéri.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA PRE DOSPELÝCH: Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodená zástrčka, kryt alebo iné časti. V prípade akéhokoľvek poškodenia sa hračka nesmie používať s nabíjačkou, kým sa poškodenie neopraví. Táto hračka je určená len na používanie v domácom prostredí (v domácnosti).

⚠ A HIBAELHÁRÍTÁSI útmutatót az alábbi honlapon tekintheti meg: www.spinmaster.com

MEGJEGYZÉS: Ha a termék normál működését akadályozott vagy megzavart, előfordulhat, hogy a hibát erősítés elektromágneses interferencia okozza. A termék alaphelyzetbe állításához teljesen kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra. Ha a normál működés nem áll helyre, menjen a termékkel arrébb, majd próbálja újra. A normál működés biztosításához cserélje ki az elemeket, mivel előfordulhat, hogy az alacsony töltöttségű elemek nem teszik lehetővé a teljes funkcionalitást.

Helyszín – Lehetőleg tágas szobában, törékeny tárgyaktól távol használja. Ne használja szellőzők és/vagy ventilátorok közelében, mivel ezek erőteljesen befolyásolhatják a termék működését, és akadályoztathatják az irányítását. MEGJEGYZÉS: Mindig kérjen engedélyt a termék beltéri használatához.

SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS FELNŐTTEKNEK: Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó, a burkolat és a többi rész sértetlenségét. Ha bármilyen sérülést fedez fel, ne használja a játékot a töltővel, amíg a kárt nem javítja a hibát. A terméket kizárólag otthoni (házban való) használatra készült.

⚠ Pentru întrebări și soluții pentru DEPANARE, vizitați site-ul nostru web: www.spinmaster.com

NOTĂ: Dacă funcționarea normală a produsului este perturbată sau întreruptă, aceasta probabil poate fi cauzată de interferințe electro-magnetice. Pentru a reseta produsul, opriți-l complet și apoi reporniți-l. Dacă funcționarea normală nu este reluată, mutați produsul în alt loc și încercați din nou. Pentru a asigura performanțe normale, schimbați bateriile, deoarece este posibil ca bateriile descărcate să nu permită funcționarea normală.

Locație – Pilotați într-o cameră foarte largă, la distanță de obiecte fragile. Evitați plutirea în apropiere de orificiile de ventilare și/sau de ventilatoare, deoarece acestea pot fi mai puternice decât produsul și îl pot face dificil de controlat. NOTĂ: Cereți întotdeauna permisiunea pentru a pilota produsul în interior.

NOTĂ SPECIALĂ PENTRU ADULȚI: Periodic uitați-vă pentru a detecta deteriorări la priză, carcasă și a altor piese. În caz de deteriorare, jucăria nu trebuie să fie utilizată cu încărcătorul până când deteriorarea nu este reparată. Această jucărie este destinată utilizării exclusive în zona rezidențială (case).

⚠ Για ερωτήσεις και λύσεις ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.spinmaster.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κανονική λειτουργία του προϊόντος αποτραπεί ή διακοπεί, το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλείται από ισχυρή ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Για την επαναφορά του προϊόντος, απενεργοποιήστε το πλήρως και ενεργοποιήστε το ξανά. Αν η κανονική λειτουργία δεν συνεχιστεί, μετακινήστε το προϊόν σε άλλη θέση και δοκιμάστε ξανά. Για να διασφαλίσετε την κανονική απόδοση, αλλάξτε τις μπαταρίες. Οι "πεσμένες" μπαταρίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία.

Τοποθεσία – Πετάτε τη συσκευή σε μεγάλους χώρους, μακριά από αντικείμενα που σπάνε. Αποφύγετε το πέταγμα κοντά σε αεραγωγούς ή/και ανεμιστήρες, καθώς μπορεί να δώσουν υπερβολική ώθηση στο προϊόν και να καταστήσουν δύσκολο τον έλεγχό του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ζητάτε πάντα άδεια για το πέταγμα του παιχνιδιού σε εσωτερικούς χώρους.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: Ελέγχετε τακτικά για ζημιά στο βύσμα, το περίβλημα και άλλα μέρη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, το παιχνίδι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με το φορτιστή όλες όπου επισκευαστεί η ζημιά. Αυτό το παιχνίδι προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε οικιακό χώρο (σπίτι).

Pitanja i rješenja za RJEŠAVANJE PROBLEMA potražite na našem web-mjestu: www.spinmaster.com

NAPOMENA: ako je došlo do poremećaja ili prekida pravilnog rada, uzrok problema mogu biti jake elektromagnetske smetnje. Igračku ponovo postavite tako da je u potpunosti isključite, a zatim je ponovo uključite. Ako igračka nakon toga ne radi pravilno, premjestite je na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kako biste osigurali pravilan rad, umetnite baterije jer neke funkcije možda neće raditi ako su baterije slabe.

Lokacija – igračku pustite u vozu prostori, podalje od lomljivih predmeta. Izbjegavajte letenje u blizini ventilacijskih otvora i/ili ventilatora jer oni mogu nadvladati proizvod i onemogućiti kontrolu. NAPOMENA: uvijek zatvorite dopuštenje za pušenje proizvoda u zatvorenom prostoru.

POSEBNA NAPOMENA ZA ODRASLE OSOBE: redovito provjeravajte ima li na uređaju, kućištu i drugim dijelovima kakvih oštećenja. Ako dođe do oštećenja, punjač se ne smije priključivati na igračku sve dok se oštećenje ne popravi. Igračka je namijenjena samo kućnoj upotrebi.

За въпроси и решения относно ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ, моля, посетете нашия уебсайт: www.spinmaster.com

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нормалното функциониране на продукта е нарушено или прекъснато, проблемът може да се дължи на силно електромагнитно смущение. За да нулирате продукта, изключете го напълно, след което го включете отново. Ако нормалната работа не се възобновява, преместете продукта на друго място и опитайте отново. За да гарантирате нормална работа, заредете батериите, тъй като изхабените батерии може да въпрепятстват пълното функциониране на продукта.

Място – пускайте играчката да лети в широки пространи помещения далеч от чупливи предмети. Избягвайте летене близо до отдушници и/или вентилатори, тъй като може да надделеят над продукта и да го направат трудно за управление. ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги искайте разрешение, преди да пушите продукта да лети на закрито.

СПЕЦИАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ: Редовно проверявайте за повреди по щепсела, обвивката и другите части. В случай на повреда играчката не трябва да се използва със зарядното устройство, докато повредата не бъде отстранена. Тази играчка е предназначена да се използва единствено в домашна среда (къща).

Za vprašanja in rešitve z zvezi z ODPRAVLJANJEM TEŽAV obiščite naše spletno mesto: www.spinmaster.com

OPOMBA: Če med običajnim delovanjem izdelka prihaja do motenj ali prekinitev, so lahko vzrok za to močne elektromagnetne motnje. Če želite izdelek ponastaviti, ga popolnoma izklopite in nato znova vklopite. Če izdelek še vedno ne deluje kot običajno, ga odnesite na drug kraj in poskusite znova. Da bo izdelek deloval kot običajno, zamenjajte baterije, saj skoraj prazne baterije ne omogočajo polnega delovanja.

Kraj – igrača lahko leti v velikih in odprtih prostorih, kjer ni lomljivih predmetov. Izogibajte se letenju v bližini prezračevalnih sistemov ali ventilatorjev, saj je lahko njihovo delovanje premočno za izdelek, zaradi česar ga je težko nadzorovati. OPOMBA: Za letenje izdelka v zaprtih prostorih je treba vedno pridobiti dovoljenje.

POSEBNA OPOMBA ZA ODRASLE OSEBE: Redno pregledujte, ali so vtič, ohišje in drugi deli nepoškodovani. Če odkrijete poškodbe, igrače ne uporabljajte skupaj z napajalnikom, dokler poškodbe ne popravite. Ta igrača je namenjena samo za uporabo v domačem okolju (v hiši).

如需查看“故障排除”问题和解决方案，请访问我们的网站：www.spinmaster.com

注意：如果产品的正常操作受到干扰或发生中断，则强电磁干扰可能是引起该问题的原因。若要重置产品，请将其完全关闭，然后再重新开启。如果未恢复正常操作，请将产品移至另一个地点并重试。若要确保性能正常，请更换电池，因为电量低的电池可能无法使产品发挥全部功能。

位置 – 请在宽敞的房间内飞行，远离易碎物品。请避免在通风口和/或风扇附近飞行，因为它们可能会使产品过载，并且难以控制。

SORU GİDERME hakkında sorular ve çözümler için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.spinmaster.com

NOT: Ürünün normal işlevlerinin engellenmesi ya da kesintiye uğraması, güçlü elektromanyetik parazitten kaynaklanıyor olabilir. Ürünü sıfırlamak için önce tamamen kapatıp ardından yeniden açın. Ürün, normal çalışmaya devam etmezse ürünü başka bir yere alıp yeniden deneyin. Düşük pil seviyesinde ürün tam olarak çalışmayabileceğinden, normal ürün performansı için pilleri değiştirin.

Konum – Geniş ve açık bir odada, kırılabilir eşyalardan uzakta uçurun. Havalandırma deliklerinin ve/veya vantilatörlerin yakınında uçurmaktan kaçının; bunlar ürünü fazlasıyla etkileyebilir ve kontrolünü zorlaştırabilir. NOT: Ürününüzü iç mekanlarda uçurmak için her zaman izin alın.

YETİŞKİNLERE ÖZEL NOT: Fişi, kaplamayı ve diğer kısımları hasar ihtimaline karşı düzenli olarak inceleyin. Herhangi bir hasar tespit edilirse oyuncak, hasar giderilinceye kadar şarj cihazı ile kullanılmamalıdır. Bu oyuncak, yalnızca evde kullanıma yöneliktir.

注意：请务必获得在室内飞行产品的许可。

成人需要特别注意的事项：定期检查插头、外壳和其他部件是否损坏。如果发生任何损坏，在损坏修复之前，不得使用充电器为玩具充电。

此玩具仅限在家庭区域（房屋）内使用。

Contains 1 x 3.7V 140mAh LiPo Battery (included). Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life, it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

Contient 1 batterie LiPo 3,7 V 140 mAh (fournie). Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la poubelle sur roues « signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune.

Contiene 1 batería LiPo de 3,7 V y 140 mAh (incluida). Las pilas o las baterías deben ser recicladas o desechadas de manera apropiada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseche como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja de forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulte con las autoridades locales.

Bevat 1 Lithium-Polymer-Akku 3,7 V/140 mAh (enthalten). Batterien oder Akkus müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Ist das Produkt nicht mehr zu gebrauchen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Elektroaltgeräteverordnung sieht vor, dass das Produkt separat entsorgt wird, damit es so weit wie möglich recycelt werden kann. Dadurch lässt sich die Menge an

Contiene 1 batteria ai polimeri di litio da 3,7 V 140 mAh (inclusa). Le pile o le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli appositi centri di raccolta differenziata per RAEE (rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.152/2006 (parte 4 art. 255).

Contém 1 bateria de polímero de lítio de 3,7 V 140 mAh (inclusa). As pilhas ou baterias deverão ser recicladas ou eliminadas de forma adequada. Quando este produto alcançar o fim da sua vida útil não deverá ser eliminado junto dos resíduos domésticos. Por lei, deverá ser recolhido em separado para efeitos de tratamento usando as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis. Desta forma, minimiza-se o impacto no ambiente e saúde humana da contaminação do solo e água por substâncias perigosas, diminui-se os recursos necessários para fabricar novos produtos e evita-se o esgotamento do espaço em aterros sanitários. Colabore mantendo este produto fora da rede de recolha de resíduos urbanos! O símbolo de "caixote de lixo móvel" significa que o produto deverá ser recolhido como "resíduo de equipamento elétrico e eletrónico". Procure um estabelecimento que faça a coleta seletiva de material. Para outras opções, entre em contato com o conselho municipal

Ⓟ Komplet 1 litrowego elektrolitu z elektrodami i separatorem, 3,7 V (w komplecie). Elementy pierwotne i komplety ogniw nie mogą być ładowane. Zagrożenie wybuchem! Nie używać ponownie. Nie wrzucać do ognia. Nie otwierać ogniw. Nie zwierać. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 60 °C. Nie łączyć ogniw różnych typów. Nie łączyć ogniw nowych i zużytych. Nie łączyć ogniw różnych producentów. Nie łączyć ogniw o różnych pojemnościach. Nie łączyć ogniw o różnych napięciach. Nie łączyć ogniw o różnych kształtach. Nie łączyć ogniw o różnych chemiach. Nie łączyć ogniw o różnych stanach naładowania. Nie łączyć ogniw o różnych datach produkcji. Nie łączyć ogniw o różnych datach przydatności do użytku. Nie łączyć ogniw o różnych datach zakupu. Nie łączyć ogniw o różnych datach sprzedaży. Nie łączyć ogniw o różnych datach dostawy. Nie łączyć ogniw o różnych datach odbioru. Nie łączyć ogniw o różnych datach wysyłki. Nie łączyć ogniw o różnych datach zwrotu. Nie łączyć ogniw o różnych datach reklamacji. Nie łączyć ogniw o różnych datach naprawy. Nie łączyć ogniw o różnych datach wymiany. Nie łączyć ogniw o różnych datach utylizacji. Nie łączyć ogniw o różnych datach recyklingu. Nie łączyć ogniw o różnych datach odzysku. Nie łączyć ogniw o różnych datach ponownego użycia. Nie łączyć ogniw o różnych datach ponownego przetwarzania. Nie łączyć ogniw o różnych datach ponownego wykorzystania. Nie łączyć ogniw o różnych datach ponownego zastosowania

ANLEITUNG ZUM ENTFERNEN DES AKKUS:

Der Akku ist bereits werkseitig eingebaut und nicht austauschbar. Das Öffnen des Produkts sowie das Entfernen des Akkus dürfen nur von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Das Produkt beim Öffnen nicht beschädigen, zerschneiden, zerreißen, zusammendrücken oder verbiegen. Produkt vollständig ausschalten und dann mit einem Schraubenzieher alle Schrauben entfernen. Die Leiterplatte und den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse nehmen. Die Kabel nicht beschädigen, beim Herausgelangen. Wenn der gesamte Akku freigelegt ist, die Akkukabel der Reihe nach mit einer Schere durchtrennen und die offenen Kabel sofort mit Isolierband umwickeln. Wenn alle Kabel durchtrennt und isoliert sind, ist der Akku vom Produkt getrennt und kann entnommen werden. Akku gemäß den örtlichen Recycling- und Entsorgungsvorschriften entsorgen.

⑩ **SPECIALE INSTRUCTIES VOOR DE LiPo-BATTERIJ:** laad de batterij nooit zonder toezicht op. - Laad de batterij op in een afgeschermde omgeving. Houd de batterij uit de buurt van brandbare materialen. - Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht. De batterij kan dan warm worden en mogelijk vlam vatten. - Haal de batterij niet uit elkaar, wijzig en verhit deze niet en veroorzaak evenmin kortsluiting. Plaats de batterij nooit in vuur en laat deze niet achter in warme omgevingen. - Laat de batterij niet vallen en stel deze niet bloot aan hevige schokken. - Voorkom dat de batterij nat wordt. - Laad de batterij alleen op met de gespecificeerde Spin Master™-batterijlader. - Gebruik in het apparaat uitsluitend de door Spin Master™ gespecificeerde batterij. - Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de batterij op de juiste manier. - Gebruik in het verwarmschijfje gevaar van ontsteking of lekkage zand of een chemische brandblusser voor de batterij. - Zorg voor een intieuwmogelijke afvalverwerking van de batterij.

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ UIT HET PRODUCT:
De interne batterij is fabrieksmatig geplaatst en kan niet worden vervangen.

Het openmaken van het product en het verwijderen van de batterij dient door een volwassene te worden gedaan. Doorboor, scheur of vervorm het product niet, knip er niet in en druk het niet samen tijdens het openmaken. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld en gebruik vervolgens een schroevendraaier om alle schroeven te verwijderen. Scheid de twee helften van de romp en leg zo de interne elektronica bloot. Als de batterij volledig zichtbaar is, gebruik een een schaar om de batterijkabels één voor één door te knippen. Zorg ervoor dat het smeltje intiesen met isolatietape om het te isoleren en herhaal dit proces totdat alle batterijconnecties zijn doorgesneden, geïsoleerd en de batterij los is van de rest van het product. Lever de batterij in bij het kiein chemisch afval of een inzamelpunt voor lege batterijen.

⑪ **ISTRUZIONI SPECIALI PER LE BATTERIE LiPo:** Non caricare mai la batterie senza supervisione. - Caricare la batteria in un'area isolata. Tenerla lontana da materiali infiammabili. - Non esporla alla luce solare diretta. Le batterie possono esplodere, surriscaldarsi o incendiarsi. - Non smontare, modificare, scaldare o cortocircuitare le batterie. Non gettarle nel fuoco o lasciarle in luoghi caldi. - Non farle cadere o sottoporle a urti violenti. - Non lasciare che le batterie si bagnino. - Caricare le batterie solo con il caricabatterie Spin Master™ specificato. - Usare le batterie solo nel dispositivo specificato da Spin Master™. - Leggere attentamente la guida per l'uso e usare le batterie nel modo corretto. - Nel caso improbabile il perdite o esplosioni, usare sabbia o un estintore chimico per le batterie. - Le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente.

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA DAL PRODOTTO: La batteria interna è installata in fabbrica e non è sostituibile. Lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria devono essere eseguiti da un adulto. Non forare, tagliare, rompere, schiacciare o deformare il prodotto durante lo smontaggio. Verificare che il prodotto sia spento, quindi usare un cacciavite per rimuovere le viti. Separare le due metà del corpo del prodotto per esporre i componenti elettronici interni. Quando la batteria è completamente in vista, tagliare un singolo filo della batteria con un paio di forbici e avvolgere immediatamente l'estremità del filo tagliato con nastro isolante, quindi ripetere l'operazione per tagliare e isolare tutti i fili della batteria. Al termine dell'operazione, la batteria sarà completamente separata dal prodotto. Eliminare la batteria secondo le norme locali per il riciclaggio o lo smaltimento delle batterie.

⑫ **INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA BATERIA DE POLÍMERO DE LÍTIO:** Nunca recarregue a bateria sem supervisão. - Carregue a bateria em uma área isolada. Mantenha longe de materiais inflamáveis. - Não exponha a luz direta do sol. A bateria pode explodir, superaquecer ou soltar ignição. - Não desmonte, modifique, aqueça ou provoque curto-circuito na bateria. Não coloque a bateria no fogo ou deixe-a em qualquer local com incidência de alta temperatura. - Não deixe a bateria cair nem a sujeite a qualquer impacto forte. - Não deixe a bateria entrar em contato com a água. - Carregue a bateria somente com o carregador específico pela Spin Master™. - Use a bateria somente no dispositivo especificado pela Spin Master™. - Leia e compreenda o manual de instruções na íntegra e use a bateria corretamente. - Na ocorrência improvável de vazamento ou explosão, utilize areia ou extintor químico de pó químico na bateria. - A bateria deve ser reciclada ou descartada corretamente.

INSTRUÇÕES PARA RETIRAR A BATERIA DO PRODUTO: A bateria interna vem instalada de fábrica e não é substituível. A desmontagem do produto e a remoção da bateria devem ser realizadas por um adulto. Não perfure, corte, rasgue, compacte ou deforme o produto durante a desmontagem. Certifique-se de que o produto está desligado e use uma chave de fenda para retirar todos os parafusos. Separe as duas metades da carcaça do produto para que a parte elétrônica interna fique exposta. Quando a bateria estiver inteiramente visível, use uma tesoura para cortar um fio da bateria e envolva o fio cortado imediatamente com fita isolante. Repita o processo até que todos os fios da bateria tenham sido cortados e isolados e retire a bateria completamente do produto. Descarte a bateria de acordo com as leis de descarte e reciclagem de baterias pertinentes.

⑬ **ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПИТАНИЯ:** при подзарядке не оставляйте элемент питания без контроля. - Заряжайте элемент питания в безопасном месте. Держите элемент питания вдали от воспламеняемых материалов. - Не подвергайте элемент питания воздействию прямых солнечных лучей. Элементы питания могут взорваться, перегреться или воспламениться. - Не разбирайте элементы питания и не допускайте воздействия искры или высокого температуры. Избегайте короткого замыкания. Не бросайте элементы питания в огонь и не оставляйте их в местах с высокой температурой. - Не роняйте элементы питания и не подвергайте их сильным ударам. - Избегайте контакта элементов питания с водой. - Заряжайте элементы питания только в зарядном устройстве, указанном Spin Master™. - Используйте только элементы питания, указанные Spin Master™. - Внимательно прочтите инструкцию по использованию и используйте элементы питания надлежащим образом. - В случае протекания или взрыва используйте песочный или химический огнетушитель. - Утилизируйте элементы питания надлежащим образом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ИЗ УСТРОЙСТВА: Внутренний элемент питания устанавливается при изготовлении устройства и не подлежит замене. Разборку устройства и извлечение элемента питания могут только взрослые. Разбирая устройство, принимайте меры, чтобы избежать прокалывания, порезов, сжатия или деформации его деталей. Выключите устройство и выкрутите все винты с помощью отвертки. Раскройте детали корпуса, чтобы получить доступ к внутренним электронным элементам. Раскрывайте корпус до тех пор, пока элемент питания не будет полностью виден. Перерезьте один из проводов, идущих к элементу питания, ножницами и незамедлительно обмотайте конец провода изолентой. Повторите процедуру со всеми остальными проводами, вводами и элементом питания. Отключите элемент питания в соответствии с законами вашей страны, установленными в отношении сбора отработанных батарей и утилизации элементов питания.

⑭ **SPECJALNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BATERII LITowo-POLIMEROWEJ:** nigdy nie należy pozostawiać ładowanej baterii bez dozoru. - Baterię należy ładować w izolowanym obszarze i trzymać z dala od materiałów łatwopalnych. Nie należy narażać baterii na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Istnieje ryzyko eksplozji, przegrzania lub zapłonu baterii. - Nie należy rozkładać, modyfikować, podgrzewać ani zwierać ogniwa baterii. Nie należy umieszczać baterii w ogniu ani pozostawiać jej w gorącym miejscu. Nie należy upuszczać baterii ani poddawać jej mocnym uderzeniom. Nie należy moczyć baterii. Baterię należy ładować przy pomocy odpowiedniej ładowarki Spin Master™. - Używaj tylko baterii zalecanych przez Spin Master™. - Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i używaj baterii w prawidłowy sposób. - W przypadku wycieku lub eksplozji należy użyć piasku lub chemicznej gaśnicy. Baterie należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z zaleceniami.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYJMOWANIA BATERII: Niewymienna wewnętrzna bateria została zainstalowana fabrycznie. Demontaż i wyjmowanie baterii musza być wykonywane przez osobę dorosłą. Podczas demontażu nie dziurawić, rozcinać, rozrywać, ściskać, zgniatać ani zniekształcać produktu. Upewnić się, że produkt jest wyłączony, następnie użyć śrubokręta do usunięcia wszystkich śrub. Oddzielić od siebie połówki produktu, by odsłonić wewnętrzną elektronikę. Gdy bateria jest widoczna w całości, użyć nożyczek do

przecięcia pojedynczego przewodu, następnie natychmiast owinąć końcówkę drutu taśmą izolacyjną i powtarzać ten proces, aż wszystkie przewody baterii będą przecięte i izolowane, a bateria będzie można oddzielić od reszty produktu. Baterię należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu lub utylizacji odpadów.

⑮ **SPECJALNE POKYNY PRO BATERIE typu Li-Pol:** Nikdy nenabíjejte baterii bez dozoru. - Nabíjejte baterie v izolované oblasti. Zachovejte bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů. - Nevystavujte přímému slunečnímu svitu. Může dojít k výbuchu, přehřátí nebo vznícení baterií. - Baterie nerozebírejte, neupravujte, neohřívejte ani nezkratujte. Nedávejte je do ohně ani na horká místa. - Nenechte je spadnout, ani je nevystavujte silným nárazům. - Nedovolte, aby baterie zvlhly. - K nabíjení baterií používejte pouze určenou nabíječku baterií společnosti Spin Master™. - Používejte baterie pouze v zařízení určeném společností Spin Master™. - Pečlivě si přečtěte příručku s pokyny a používejte baterie správně. - V nepravděpodobném případě výtoku nebo výbuchu baterie použijte písek nebo chemický hasicí přístroj. - Baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovat.

POKYNY K VYJMUTÍ BATERIE: Vnitřní baterie je instalována ve výrobě a je nevyměnitelná. Demontáž produktu a vyjmutí baterie musí provádět dospělý. Při demontáži produkt nepoškozujte, nelezejte, nehněte, nestlačujte a nedeformujte. Ujistěte se, že je produkt vypnutý, a šroubovákem vyšroubujte všechny šrouby. Otevřete tělo produktu, aby byl rovněž přístup k vnitřní elektronice. Máte-li přístup k baterii, můžete odstřihnout jeden kabel baterie, izolujte konec vodiče ovinutím pásky a postup opakujte, dokud nebudou přerušeny a izolovány všechny vodiče baterie. Pak je možné ji vyjmout z produktu. Baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy na recyklaci a likvidaci baterií.

⑯ **A Líp AKKUMULÁTOROKRA KAPCSOLATOS SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK:** Soha ne hagyja az akkumulátort felügyelet nélkül tölteni sokáig. - Az akkumulátor töltését egy külön helyiségben végezze. Tartsa távol gyúlékony anyagoktól. - Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Az akkumulátor felforrósodhat, tűzveszélyes lehet vagy robbanásveszélyes. - Ne szerelje szét, módosítsa, melegítse, vagy zárja rövidre az akkumulátort. Ne dobja tűzre vagy hagyja forró

helyen. - Ne ejtse el és ne hagyja, hogy erős ütésnek érje. - Az akkumulátort óvja a nedvességtől. - Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a megadott Spin Master™ által meghatározott készülékeket használja. - Gondosan olvassa el a használati utasítást, és ügyelen az akkumulátor megfelelő használatára. - Az akkumulátor esetleges szivárgása vagy robbanása esetén használjon homokot vagy vízkőoldót. - Az akkumulátorok megfelelően újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani kell.

A TERMÉK AKKUMULÁTORÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA: A beépített akkumulátor gyártáskor kerül a termékbe, és nem cserélhető. A termék szétszerelését és az akkumulátor eltávolítását felnőttnek kell végeznie. Ne szúrjon bele, vágja el, tegye el, nyomja össze vagy deformálja a termék szétszerelése során. Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a termék, majd csavarhúzó használatával távolítsa el az összes csavart. A belső elektronikához való hozzáféréshez szedje szét a terméket. Ha az akkumulátor teljes egészében látható, egy éllő használatával vágjon el egy akkumulátorvezetéket, majd a vezeték végeinek szigetelőszalaggal történő lezárásával szigetelje el. A fentiekben megfelelően vágja el és szigetelje a többi akkumulátorvezetéket is. Az akkumulátor most már el van választva a terméktől. Az akkumulátor ártalmatlanítását a vonatkozó, újrahasznosításról és eltávolításról kapcsolatos előírásoknak megfelelően végezze.

⑰ **INSTRUCTIUNI SPECIALE PRIVIND BATERIA LiPo:** Nu încărcați bateria fără supravegherea unui adult. - Încărcați bateria într-o zonă izolată. Păstrați-o departe de materialele inflamabile. - Nu o expuneți la lumina directă a soarelui. Există risc de explozie, de supraîncălzire sau de aprindere a bateriei. - Nu încercați să demontați, să modificați, să încălziți sau să provocați scurtcircuitarea bateriei. Nu le aruncați în foc sau nu le lăsați în locuri fierbinți. - Nu le scăpați sau supuneți la lovituri puternice. - Nu permiteți udarea bateriei.

- Încărcați bateriile numai cu încărcătorul de baterii specificat de Spin Master™. - Utilizați bateriile numai în dispozitivul specificat de Spin Master™. - Citiți cu atenție Ghidul de instrucțiuni și utilizați bateriile corect. - În cazul puțin probabil de scurgeri sau explozie utilizați nisip sau un stingător de incendiu chimic pentru bateriе. Bateriile trebuie să fie reciclate sau eliminate în mod corespunzător.

INSTRUCTIUNI DE SCOATERE A BATERIEI DIN PRODUS: Bateria internă este instalată în fabrică și nu poate fi înlocuită. Demontarea produsului și îndepărtarea bateriei trebuie efectuate de către un adult. Nu găuriți, tăiați, rupeți, comprimați sau deformați produsul în timpul dezasamblării. Asigurați-vă că produsul este oprit, apoi folosiți o șurubelniță pentru a scoate toate șuruburile. Separați jumătățile corpului produsului pentru a expune componentele electronice interne. Atunci când bateria este vizibilă integral, folosiți o foarfecă pentru a tăia un singur fir al bateriei. Înfășurați imediat firul tăiat cu bandă izolatoare, apoi repetați pașii până când toate firele sunt tăiate și izolate și bateria este despinsă de restul produsului. Eliminați bateria în conformitate cu legile locale privind reciclarea sau eliminarea bateriilor.

⑱ **ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LiPo:** Η μπαταρία δεν πρέπει να φορτίζεται ποτέ χωρίς επίβλεψη. - Φορτίζετε την μπαταρία σε απομονωμένο χώρο. Φυλάξτε την μακριά από εύφλεκτα υλικά. - Να μην εκτίθεται σε άμεσο φως του ηλίου. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, υπερβολικής ή ανάφλεξης των μπαταριών. - Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, θερμαίνετε ή βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην τις ρίχνετε στη φωτιά ή τις αφήνετε σε καυτά σημεία. - Μην πετάτε ή υποβάλλετε τις μπαταρίες σε δύνατα χτυπήματα. - Μην αφήνετε τις μπαταρίες να βραχούν. - Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τον καθορισμένο φορτιστή μπαταριών Spin Master™. - Στη σπάθεια περιπλανητή χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που καθορίζονται από τη Spin Master™. - Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης και χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες σωστά. - Στην απίθανη περίπτωση διαρροής ή έκρηξης

χρησιμοποιήστε άμμο ή χημικό πυροσβεστήρα για την μπαταρία. - Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Η ενσωματωμένη μπαταρία είναι εγκατεστημένη από το εργοστάσιο και δεν γίνεται να αντικατασταθεί. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος και η αφαίρεση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται από ενήλικο. Μην τρυπάτε, κόβετε, σκίζετε, συμπιέζετε ή παραμορφώνετε το προϊόν κατά την αποσυναρμολόγηση. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε όλες τις βίδες. Ξεχωρίστε τα δύο μισά του σκελετού του προϊόντος για να αποκαλύψετε τα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Όταν φαίνεται όλη η μπαταρία, χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε ένα μόνο από τα καλώδια της μπαταρίας και στη συνέχεια τυλίξτε αμέσως το κομμένο καλώδιο με μονωτική ταινία και επαναλάβετε μέχρι να κόψετε και να απομονώσετε όλα τα καλώδια της μπαταρίας, και η μπαταρία να αποσυνδεθεί από το προϊόν. Απορρίπτετε την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία για την ανακύκλωση ή απόρριψη μπαταριών.

⑲ **SPECJALNE UPUTE ZA LITIJ-POLIMERSKU BATERIJU:** Baterija nikad nemojte punitи bez nadzora. - Bateriju punite u izoliranom prostoru. Držite je podalje od zapaljivih materijala. - Nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Postoji opasnost od eksplozije, pregrijavanja i zapaljenja baterije. - Baterije nemojte rastavljati, modificirati ni zagrijavati ili nemojte izazivati kratki spoj na baterijama. Nemojte ih stavljati u vatru niti ih ostavljati na vrućim mjestima. - Nemojte ispuštati ni izlagati jakim udarcima. - Pripazite da se baterije ne smoče. - Baterije punite isključivo ovdjeno baterijskom punjačem Spin Master™. - Koristite samo baterije navedene u uređaju koji je namijenila tvrtka Spin Master™. - Pažljivo pročitajte upute i upotrebljavajte baterije upotrebljavajte na pravilan način. - Ako dođe do curenja ili eksplozije, upotrijebite protupožarni pjesak ili kemijski protupožarni aparat. - Baterije se moraju reciklirati ili odložiti na pravilan način.

UPUTE ZA VARENJE BATERIJAMA: Uključite bateriju postavljenu u uređaj i u hormiči i ne mokite ne mijenjati. Rastavljanje proizvoda i vađenje baterije mora obaviti odrasla osoba. Proizvod koristiti razdvajanja nemoguće bušiti, rezati, tragati, pritisnuti ili deformirati. Provjerite je li proizvod isključan, a zatim odvojačem skinite sve vijke. Razdvojite poklopce proizvoda kako biste vidjeli unutarnje električne dijelove. Kad je baterija u potpunosti vidljiva, skarama pažnje izbjegavajte da ne dođe do baterija ili drugih dijelova. Ako je baterija oštećena ili curi, pažljivo odložljivim trakom. Ponavljajte postupak sve dok ne preostane i izolirate sve žice i dok baterija ne bude u potpunosti odvojena od ostatka proizvoda. Baterije odložite na otpad u skladu s lokalnim propisima o recikliranju ili odlaganju.

⊗ POSEBNA NAVODILA ZA BATERIJE LiPo: Polnjenje baterij mora biti vedno pod nadzorom. – Baterije je treba polniti na ozirnem območju. Ne shranjuite v bližini vnetljivih materialov. – Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Obstaja tveganje, da baterije eksplodirajo, se pregrejejo ali vnamejo. – Baterij ne razstavljajte, spremnjajte ali segrevajte in ne povzročite kratkega stika. Ne odlagajte jih v ogenj ali shranjujte na vročih mestih. – Baterije ne izpostavljajte vodi ali morski vodi. – Baterije ne polnite, če so poškodovane ali če kažejo znake puščanja ali vonja.

DÉLMEJH, OKJARNA TALIMATLARI: Dahil ýi fabrikada takýr ve değiştirilenes. Ürünün sökülmesi ve pilin çıkarılması bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Sökme işlemi sırasında ürünü dikkatlı bir şekilde kesmeyin, kopartmayın, sıkıştırmayın veya parçalamayın. Ürünün kapalı olduğundan emin olun, ardından tüm vidaları sökmek için tornavida kullanın. Ürünün gövde yanlarını birbirinden ayırarak iç elektronikleri ortaya çıkarın. Pil tamamen görünür olduğunda, maksada tek bir pil kablosunu kesin. Kesilen kabloların çıplak uçlarını derhal bantla sararak yalıtın. Tüm pil kabloları kesilip yalıtılana ve pil, üründen ayrılana kadar aşırı işlemi tekrarlayın. Pili, yerli pil geri dönüşüm yönetmeliğine göre yerel yasalarına uygun şekilde atın.

⊗ 鋰電池特殊說明：-切勿在充上看管的情況下為電池充電。-請在单独的区域为电池充电,远离易燃材料。- 勿将其直接在阳光下暴晒,电池有爆炸、过热或燃烧的风险。- 请勿对电池执行拆卸、改装、加热或短路操作。- 请勿焚烧电池或将其置于高温环境中。- 请勿抛掷电池或让其承受强大的冲击力。- 请勿弄湿电池。- 仅使用指定的 Spin Master™ 电池充电器为电池充电。- 请勿使用 Spin Master™ 指定的设备中。- 请仔细阅读说明书，并正确地使用电池。- 万一发生电池漏液或爆炸，请使用沙子或化学灭火器进行处理。- 务必正确回收或处理电池。

产品电池拆卸说明：内置电池为出厂设定，不可更换。拆解产品和拆卸电池的操作必须由成人完成。在拆解过程中，请勿割穿、刺破、撕裂、挤压产品，或使其变形。确保产品处于关机状态，然后用螺丝刀拆下所有螺钉，将产品主体拆成两半，以显露内部电子器件。电池完全显露后，请用剪刀剪下一根电池连接线，然后立即用胶带缠绕剪断的接线端，以使其绝缘，然后重复此操作，直至剪断所有电池连接线并使其绝缘，从而将电池与产品的其他部分分开。根据您当地的电池回收或处理法规处理电池。

⊗ WARNING: IF ROTOR(S) BECOME DAMAGED OR BROKEN, DO NOT FLY. FLYING WITH BROKEN ROTOR(S) MAY CAUSE DAMAGE OR LEAD TO INJURY.

⊗ ATTENTION ! NE PAS UTILISER LE JOUET SI L'UN DES ROTORS EST ABÎMÉ OU CASSÉ ; CELA PEUT CAUSER DES DÉGÂTS OU ENTRAÎNER DES BLESSURES.

⊗ ADVERTENCIA: NO SE DEBE VOLAR EL JUGUETE SI SE DAÑAN O ROMPEN LOS ROTORES. USAR EL APARATO CON UNO O VARIOS ROTORES ROTOS PUEDE CAUSAR DAÑOS O LESIONES.

⊗ ACHTUNG: DAS PRODUKT NICHT MIT BESCHÄDIGTEN ROTOREN FLIEGEN LASSEN. FLÜGE MIT BESCHÄDIGTEN ROTOREN KÖNNEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN VERURSACHEN.

⊗ WAARSCHUWING: VLIEG NIET MET BESCHADIGDE OF GEBROKEN ROTOR(S). VLIEGEN MET GEBROKEN ROTOR(S) KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING OF PERSOONLIJK LETSEL.

⊘ AVVERTENZA: SE UNO O PIÙ ROTORI SI DANNEGGIANO O SI ROMPONO, NON FAR VOLARE. VOLARE CON I ROTORI ROTTI PUÒ CAUSARE DANNI O INFORTUNI.

⊗ ATENÇÃO: NÃO REALIZAR QUALQUER VOO DO PRODUTO SE UM OU MAIS ROTORES ESTIVEREM DANIFICADOS OU QUEBRADOS. VOAR COM UM OU MAIS ROTORES AVARIADOS OU QUEBRADOS PODE ACARRETAR DANO OU LESÃO.

⊗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ИГРУШКУ, ЕСЛИ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ВИНТОВ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ СЛОМАНЫ. ЗАПУСК СО СЛОМАННЫМ ВИНТОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИГРУШКИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМЫ.

⊘ OSTRZEŻENIE: NIE NALEŻY UŻYWAĆ ZABAWKI, JEŚLI WIRNIK(I) SĄ USZKODZONE. LATANIE Z USZKODZONYM WIRNIKIEM MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE ZABAWKI LUB DOPROWADZIĆ DO URAZU.

⊘ UPOZORNĚNÍ: JESTLIŽE SE ROTOR (ROTORY) POŠKOZÍ NEBO ZLOMÍ, S HRAČKOU JIŽ NELÉTEJTE. LETANÍ SE ZLOMENÝM ROTOREM (ROTORY) MŮŽE ZPŮSOBIT ŠKODU NEBO VÉST K ÚRAZU.

⊘ UPOZORNENIE: AK SA POŠKODZÍ ALEBO POKAZIA ROTORY, S HRAČKOU NELIETAJTE. LET S POKAZENÝM ROTOROM MÔŽE SPÔSOBIŤ ŠKODU ALEBO VIESŤ K ZRANENIU.

⊘ FIGYELMEZTETÉS: HA EGY VAGY TÖBB ROTOR MEGSÉRÜL VAGY ELTÖRIK, NE REPTESSE A TERMÉKET. A TÖRÖTT ROTOR(OK) TÖRTÉNŐ REPÜLÉS SÉRÜLÉST VAGY KÁRT OKOZHAT.

⊘ AVERTISMENT: DACĂ ROTORUL (ROTOARELE) SE DETERIOREAZĂ SAU SE RUP, NU MAI UTILIZAȚI JUCĂRIA PENTRU ZBOR. ZBORUL CU ROTORUL (ROTOARELE) RUPT(E) POATE CAUZA DAUNE SAU POATE CONDUCE LA ACCIDENTE.

⊘ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ: УПОТРЕБИ ГЛЕТЕНИЯ ЗНАЧИ Н ЕТАПОЗУМ, МНН АЕТЮПУЧЕТЕ ТО ПАТОЖИ ТО ПЕТАГМА ЕМ ЭТАДЕМПОУЄ РОТОРЕ МТОРЕІ НА ПРОКАЛЕЕТЕ ДРІНА Н ТРАУМАТІЕМО.

⊗ UPOZORENJE: AKO SE ROTORI OŠTETE ILI SLOME, NEMOJTE PUŠTATI IGRAČKU. LETENJE SA SLOMLJENIM ROTOROM MOŽE UZROKOVATI ŠTETU ILI OZLJEDU.

⊗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΑΝ ΕΝΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ Η ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ. ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΜΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΕΛΙΚΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

⊗ 警告：如果旋翼损坏或断裂，请勿飞行。旋翼断裂时飞行可能会造成损坏或受伤。

⊗ FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the toy and the radio or the TV
- Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd or they could void the user's authority to operate the equipment. Spin Master Inc., PMB #1033, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. To contact the responsible party please visit fcc.spinmaster.com

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

- Retain this information, addresses and phone numbers for future reference.
- Conserver ces informations, adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure.
- Conserve toda la información, las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias.
- Alle Informationen, Adressen und Telefonnummern bitte für möglliche Rückfragen aufbewahren.
- Bewaar deze informatie, adressen en telefoonnummers voor toekomstig gebruik.
- Conservare informazioni, indirizzi e numeri di telefono per riferimento futuro.
- Guarde todas as informações, números de telefone e demais informações para consulta e referência.
- Сачувајте ускладиштење информације, адресе и телефонске бројеве за будућа упућивања.
- Förvara informationen, adresser och telefonnummer för framtida uppslagning.
- Bu bilgileri, adresi ve telefon numaralarını daha sonra kullanmak üzere saklayın.
- 请保留此信息、地址和电话号码，以供日后参考。

Before first use: Read the 15 page instruction together with your child.
Avant la première utilisation : Lire les instructions avec votre enfant.
Antes de utilizarlo por primera vez, lea detenidamente la información dirigida al usuario junto con el niño.
Vor der ersten Verwendung: Benutzerinformationen zusammen mit ihrem Kind durchlesen
Voor het eerste gebruik: lees samen met je kind de gebruiksaanwijzing door.
Prima del primo utilizzo: leggere le informazioni per l'utente insieme ai bambini.
Antes do primeiro uso: leia as informações para o usuário junto ao seu filho.
Перед первым использованием прочитайте инструкцию вместе с ребенком.
Przed pierwszym użyciem: należy wraz z dzieckiem przeczytać informacje dla użytkownika.
Pred prvým použitím: Prečítajte si užívateľskú informáciu spoločně s dieťaťom.
Pred prvým použitím: Preštejte si uporabniške informacije skupaj s svojim otrokom.
Az első használat előtt: A használati utasítást gyermekével együtt olvassa el.
Înainte de prima utilizare: Citiți informațiile pentru utilizator împreună cu copilul dvs.
Пре чега почнете да користите: Заједно са предшколцем прочитајте упутство за употребу.
Pirje prve uporabe: zajedno s djetetom pročitajte informacije za korisnika.
Преди първото използване: Прочетете информацията за потребителя заедно с Вашето дете.
Pred prvo uporabo: Skupaj z otrokom preberite navodila za uporabo.
İlk kullanımdan önce: Çocuğunuzla birlikte kullanıcı bilgilerini okuyun.
首次使用前：与您的孩子一起阅读使用说明。

DE Do not change or modify anything on the toy.
NL Pas niets aan of wijzig niets aan het speelgoed.
FR Ne modifiez ni ne changez rien au jouet.
IT Non cambiare o modificare nulla nel giocattolo.
ES No modifique nada del juguete.
PT Não modifique nada no brinquedo.
SV Ändra eller modifiera inte leksaken.
NO Ikke endre eller modifiser noe på leken.
DA Du må ikke ændre eller modificere legetøjet.
FI Älä muuta tai muokkaa lelua.
PL Nie zmieniaj ani nie modyfikuj niczego w zabawce.
CS Na hračce nic neměňte ani neupravujte.
SK Na hračke nič nemeňte ani neupravujte.
HU A játékon semmit ne változtasson meg vagy módosítson.
RO Nu schimbați sau modificați nimic la jucărie.
EL Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε οποιοδήποτε μέρος στο παιχνίδι.
BG Не променяйте и не модифицирайте нищо по играчката.
SR Не мењајте ништа на играчки.
HR Ne mijenjajte ili preoblikujte ništa na igrački.
SL Ne spreminjajte ali preoblikujte ničesar na igrači.
TR Oyuncak üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
ZH 请勿更改或修改玩具上的任何东西。

DE Keep away from obstacles and electrical hazards.
NL Maintenir à l'écart de tout obstacle ou risque électrique.
FR Mantenga el producto alejado de obstáculos y riesgos eléctricos.
IT Nicht in der Nähe von Hindernissen und gefährlichen Stromquellen spielen.
ES Blijf uit de buurt van obstakels en voorwerpen die elektrische schokken kunnen veroorzaken.
PT Tenere lontano da ostacoli, dispositivi elettrici e prese di corrente.
SV Mantenha distância de obstáculos e perigos elétricos.
NO Держите игрушку вдали от опасных электроприборов и объектов, мешающих игре.
DA Unikac przeszkód i miejsc, w których występuje ryzyko porażenia prądem.
FI Udržujte v bezpečné vzdálenosti od překážek a zdrojů elektrického napětí.
HU Uchovávajte mimo prekážok a miest s rizikom zásahu elektrickým prúdom.
RO Tartsa távol az akadályoktól és elektromos veszélyforrásoktól.
EL Ucurára trebuie să nu se apropie de obstacole și surse de gco electric.
BG Φυλάξτε το προϊόν μακριά από εμπόδια και κινδύνους που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα.
SR Držite podalje od prepreka i strujnih opasnosti.
HR Пазете на разстояние от препятствия и електрически опасности.
SL Izdelka ne približujte ovirom in nevarnostim, ki lahko povzročajo električno nevarnost.
TR Engellerden ve elektrik tehlikelerinden uzak tutun.
ZH 请远离障碍物和电气危险。

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:
Ce jouet doit uniquement être branché sur des équipements portant l'un des symboles suivants :
Este juguete solo debe conectarse al equipo que tenga cualquiera de los siguientes símbolos:
Dieses Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die eines der folgenden Symbole aufweisen:
Dit speelgoed mag alleen worden verbonden met apparatuur met de volgende symbolen:
Il giocattolo può essere collegato solo ad apparecchiature che riportano uno dei seguenti simboli:
O brinquedo deve ser conectado somente a equipamentos com um dos símbolos a seguir:
Это устройство можно подключить только к оборудованию, отмеченному одним из следующих символов:
Zabawkę można podłączać jedynie do urządzeń oznaczonych następującymi symbolami:
Hračku připojujte pouze k zařízením označeným některým z těchto symbolů:
Túto hračku pripájajte iba k zariadeniam, ktoré sú označené jedným z nasledujúcich symbolov:
A játék csak olyan berendezéshez csatlakoztatható, amelyen fel van tüntetve az alábbi szimbólumok egyike:
Această jucărie trebuie conectată doar la echipamente care poartă unul dintre următoarele simboluri:
Αυτό το παιχνίδι πρέπει να συνδέεται μόνο σε εξοπλισμό που φέρει ένα από τα παρακάτω σύμβολα:
Играчка се смије прикључивати само на опрему на којој је istaknut један од следећих симбола:
Tази играчка трябва да бъде свързана само с оборудване, носещо един от следните символи:
To igračo lahko povežete le z opremo, ki ima navedenega enega od naslednjih simbolov:
Bu oyuncak, yalnızca aşağıdaki sembollerden birine sahip bir ekipmana bağlandığında kullanılabilir:
此玩具只能连接到带有下列任一标志的设备上：

DE or
NL ou
FR o
IT oder
ES of
PT ou
SV или
NO lub
DA nebo
FI slebo
HU vagy
RO sau
EL ή
BG или
SR ili
HR ali
SL ya da
TR lub
ZH 或者

CAUTION: Hair Entanglement. Tie back and cover hair and secure loose clothing prior to play.
MISE EN GARDE : Les cheveux peuvent se coincer. Attacher les cheveux et les couvrir, et maintenir les vêtements amples à l'écart du jouet.
PRECAUCIÓN: Enredo de pelo. Asegúrese de llevar el pelo atado o tenerlo cubierto; revise además si lleva puesto algo que también se pueda enredar.
VORSICHT: Haare könnten sich verfangen. Vor dem Spielen Haare zusammenbinden und bedecken, weite Kleidung sichern.
VOORZICHTIG: Haar kan verstrikt raken. Bind het haar naar achteren en bedek het. Mask loshangende kleding voor vast gebruik.
ATTENZIONE: Intrappolamento dei capelli. Legare e coprire i capelli prima di giocare e tenere gli abiti lontani dal prodotto.
CUIDADO: Há possibilidade de prender o cabelo. Prenda e cubra o cabelo, assegure-se de prender qualquer peça de roupa solta antes de utilizar o produto.
ОСТОРОЖНО: Игрушка может запутать волосы. Не играйте с распущенными волосами и неприкрытой головой, а также заправьте свободную одежду перед игрой.
UWAGA: Niebezpieczeństwo wplątania włosów. Przed użyciem należy związać i zakryć włosy oraz zabezpieczyć luźne części odzieży.
POZOR: Může dojít k zapletení vlasů. Před hraním si vlasy sepněte či zakryjte a nenoste volný oděv.
VAROVANIE: Zamotanie vlasov. Pred hraním si zopnite a prikryte vlasy a usporiadajte voľné oblečenie.
VIGYÁZAT: Belegabalyodó haj. A játék megkezdése előtt kössön össze és fedje le a hajat, illetve ügyeljen a laza ruhadarabokra.
ATENȚIE: Agățare în păr. Strângeți părul la spate și acoperiți-l și strângeți hainele largi înainte de a vă juca.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπλέξιμο μαλλιών. Πριν από το παιχνίδι, δέστε τα μαλλιά, καλύψτε τα και σφίξτε τυχόν φαρδιά ρούχα.
ОПРЕЗ: zapetljanje u kosu. Prije igranja zavežite i prekrijte kosu i pričvrstite labavu odjeću.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ – Малки части. Неподходящо за деца под тригодишна възраст.
OPOZORILO: NEVARNOST ZADUŠITVE – Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.
UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.
注意：可能会缠绕头发。在玩耍前，请扎好并盖住头发，并固定住松散衣物。

WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not suitable for children under three years.
ATTENTION ! DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.
ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – Pezzi piccoli. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.
ATENÇÃO: PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas. Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА УДУШВАНЕ – Малки детайли. Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.
OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – Drobne elementy. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do tří let.
UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Obsahuje malé predmety. Nevhodné pre deti do troch rokov.
FIGYELMEZTETÉS: FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Csak három évnél idősebb gyermekek számára alkalmas.
AVERTISMENT: PERICOL DE ASFIXIERE – Piese mici. Contraindicat copiilor mai mici de trei ani.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.
UPOZORENJE: OPASNOST OD GUŠENJA – Mali dijelovi. Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine.
OPOZORILO: NEVARNOST ZADUŠITVE – Majhni delci. Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.
UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
警告：内含小零件，有窒息危险。不适合三岁以下儿童。

WWW.SPINMASTER.COM

EN Spin Master logo & © Spin Master Ltd. All rights reserved.
FR Le logo de Spin Master & © Spin Master Ltd. Tous droits réservés.

Juguete Importado por Spin Master México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur No.1070 piso 8, Colonia Insurgentes San Borja Alcaldía Benito Juárez C.P. 03100, Ciudad de México. R.F.C. SMM050627V48. Atención al cliente: 800 9530147

Spin Master Inc., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 18-24 Chandos Street, St Leonards, NSW 2065; 1800 316 982
Spin Master Toys UK Ltd. Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA / ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR

T19184_0023_20143145_GML_IS_R2

Country of Origin - Placement

Factory according to production country to print Country of Origin (COO).
If corresponding country is not in below, contact Spin Master to provide translation

China
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA / ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR

Vietnam
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM / VİETNAM'DA ÜRETİLMİŞTİR

India
MADE IN INDIA / FABRIQUÉ EN INDE / HECHO EN INDIA / HİNDİSTAN'DA ÜRETİLMİŞTİR

Mexico
MADE IN MEXICO / FABRIQUÉ AU MEXIQUE / HECHO EN MÉXICO / MEKSIKA'DA ÜRETILM

Production Notes

Artwork serial (docket) :
T19184_0023_20143145_GML_IS_R2(EGG_crystlflrkawaiipastel_M04_F23)
Visual Branding Designer / Date :
Kelly Ye (11/18/2022) / Ivan Yang(3/29/2023)

Black

Effect

- This contract proof is simulated ISO-G7 printing on CCNB.
- CMYK color on printing must closely matching to this sheet.
- Pantone color must closely matching to Pantone book.
- Print sample standard viewing condition is 5000°K light booth.
- Screen ruling 175 lpi or above.
- Die-line may slightly different from latest development, check with product vendor or Spin Master.
- Die-line, placement line and placement indicator do not print.

CONFIDENTIAL / UNAUTHORIZED USE PROHIBIT